

Warn- und Sicherheitshinweise für Relaxliege

418335 Relaxliege Balance 2 Aluminium weiß Textilien silber

Sicherheitshinweis:

Die Relaxliege wurde gemäß den geltenden Sicherheitsstandards hergestellt und geprüft. Um eine sichere und lange Nutzung zu gewährleisten, lesen und beachten Sie die folgenden Hinweise.

Verwendungszweck:

Das Produkt ist als Sitz- und Liegemöbel konzipiert.

Warnhinweise:

Maximale Belastung: Die Relaxliege ist für eine maximale Belastung von 120 ausgelegt. Eine Überschreitung dieser Grenze kann zu Schäden an der Struktur und zu Sicherheitsrisiken führen.

Kippmechanismus: Verwenden Sie die Kippfunktion mit Bedacht. Plötzliche, ruckartige Bewegungen beim Kippen können zu Instabilität und zum Kippen der Relaxliege führen.

Stabilität: Stellen Sie sicher, dass das Möbelstück auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Kippen oder Verrutschen zu vermeiden. Vermeiden Sie das Platzen auf unebenen oder rutschigen Oberflächen.

Finger und Körperteile fernhalten: Achten Sie darauf, dass keine Finger, Hände oder andere Körperteile in den Kippmechanismus geraten, insbesondere beim Verstellen der Liege. Halten Sie Kinder von den beweglichen Teilen fern.

Kinder: Kinder sollten die Relaxliege nur unter Aufsicht nutzen. Die Kippfunktion kann bei unvorsichtiger Nutzung zu Verletzungen führen.

Wichtige Hinweise zur Nutzung:

Langsame Bewegungen: Stellen Sie die Kippfunktion langsam ein und vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, um die Stabilität zu gewährleisten und Materialbelastungen zu minimieren.

Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Liege regelmäßig auf Verschleiß, lockere Schrauben und andere mechanische Schäden am Kippmechanismus. Ziehen Sie Schrauben nach und ersetzen Sie beschädigte Teile nach Bedarf, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Pflege: Reinigen Sie das Möbelstück nur mit geeigneten, milden Reinigungsmitteln und schützen Sie ihn bei Nichtgebrauch oder bei extremen Wetterbedingungen vor Feuchtigkeit und Schmutz.

Wetterbedingungen:

Das Möbelstück ist wetterbeständig, jedoch sollte er bei starkem Regen, Schnee oder Frost im Innenbereich gelagert oder mit einer Abdeckung geschützt werden, um Materialverschleiß zu vermeiden.

Entsorgung:

Entsorgen Sie das Möbelstück umweltgerecht und gemäß den lokalen Vorschriften, wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist.

Warning and safety instructions for recliner

418335 relax lounge Balance 2 aluminium white textilén silver

Safety note:

The recliner has been manufactured and tested in accordance with the applicable safety standards. To ensure safe and long-lasting use, please read and observe the following instructions.

Intended use:

The product is designed as seating and reclining furniture.

Warnings:

Maximum load: The recliner is designed for a maximum load of 120. Exceeding this limit can lead to damage to the structure and safety risks.

Tilt mechanism: Use the tilt function with caution.

Sudden, jerky movements when tilting can lead to instability and tilting of the recliner.

Stability: Ensure that the piece of furniture is placed on a stable, level surface to prevent it from tipping or slipping. Avoid placing it on uneven or slippery surfaces.

Keep fingers and body parts away: Make sure that no fingers, hands or other body parts get caught in the tilting mechanism, especially when adjusting the recliner. Keep children away from the moving parts.

Children: Children should only use the recliner under supervision. The tilt function can lead to injuries if used carelessly.

Important notes on use:

Slow movements: Set the tilt function slowly and avoid jerky movements to ensure stability and minimize material stress.

Regular checks: Check the table regularly for wear, loose screws and other mechanical damage to the tilting mechanism. Tighten screws and replace damaged parts as necessary to ensure safety.

Care: Only clean the furniture with suitable, mild cleaning agents and protect it from moisture and dirt when not in use or in extreme weather conditions .

Weather conditions:

The piece of furniture is weather-resistant, but it should be stored indoors in heavy rain, snow or frost or protected with a cover to prevent material wear .

Disposal:

Dispose of the furniture in an environmentally friendly manner and in accordance with local regulations when the product is no longer usable.

Avertissementset consignes de sécurité pour Fauteuil Relax

418335 transat détente Balance 2 aluminium blanc textilène argent

Avertissement de sécurité :

Le fauteuil de relaxation a été fabriqué et testé conformément aux normes de sécurité en vigueur. Afin de garantir une utilisation sûre et durable, veuillez lire et respecter les consignes suivantes.

Uage prévu :

Le produit est conçu comme meuble d'assise et de couchage.

Avertissements:

Charge maximale: La chaise longue de relaxation est conçue pour une charge maximale de 120. Le dépassement de cette limite peut entraîner des dommages à la structure et des risques pour la sécurité.

Mécanisme de basculement: utilisez la fonction de basculement avec précaution. Des mouvements brusques et soudains lors du basculement peuvent entraîner une instabilité et le basculement du fauteuil de relaxation.

Stabilité: Assurez-vous que le meuble est placé sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne bascule ou ne glisse. Évitez de le placer sur des surfaces inégales ou glissantes.

Tenir les doigts et les parties du corps à l'écart: Veillez à ce qu'aucun doigt, main ou autre partie du corps ne soit pris dans le mécanisme de basculement, en particulier lors du réglage de la chaise longue. Tenez les enfants à l'écart des pièces mobiles.

Enfants: les enfants ne devraient utiliser le fauteuil de relaxation que sous surveillance. La fonction de basculement peut entraîner des blessures en cas d'utilisation imprudente.

Remarques importantes concernant l'utilisation :

Mouvements lents: Réglez la fonction de basculement lentement et évitez les mouvements brusques afin de garantir la stabilité et de minimiser les contraintes sur le matériel.

Contrôle régulier: vérifiez régulièrement que la chaise longue n'est pas usée, que les vis ne sont pas desserrées et que le mécanisme de basculement ne présente pas d'autres dommages mécaniques. Resserrez les vis et remplacez les pièces endommagées si nécessaire afin de garantir la sécurité.

Entretien: ne nettoyez le meuble qu'avec des produits de nettoyage doux appropriés et protégez-le de l'humidité et de la saleté lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes.

Conditions météorologiques :

Le meuble est résistant aux intempéries, mais en cas de forte pluie, de neige ou de gel, il doit être stocké à l'intérieur ou protégé par une couverture afin d'éviter l'usure des matériaux.

Élimination :

Éliminez le meuble dans le respect de l'environnement et conformément aux réglementations locales lorsque le produit n'est plus utilisable.