

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Gerät während des Betriebs nicht unbewacht lassen. Das Produkt nur für den Zweck benutzen, für den es entworfen wurde. Das leere Produkt nicht überhitzen. Verwenden Sie ein Induktionsfeld mit ähnlichen Abmessungen wie die Adapterplatte. Die Adapterplatte muss auf dem Induktionsfeld zentriert werden. Man empfiehlt, das Produkt nur mittels Griff zu benutzen und unbedingt zu vermeiden, die heißen Oberflächen zu berühren. Die Platte auf angemessenen Oberflächen abkühlen lassen, da die Unterseite der Platte selbst hohe Temperaturen erreicht. Produkt für den Einsatz im Ofen oder in einem Mikrowellenherd nicht geeignet. Stellen Sie das Induktionsfeld nie auf maximale Intensität, sondern behalten Sie eine mittlere Stufe bei.

Bevor Sie die Kaffeemaschine zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie sie sorgfältig mit Wasser und kochen Sie einige Male Kaffee, den Sie dann wegschütten. Kontrollieren Sie, ob die Kaffeemaschine mit Ventil, Trichter, Dichtung und Filterplatte versehen ist, und ob diese sich in der korrekten Position befinden. Benutzen Sie nie die Kaffeemaschine ohne Wasser. Fügen Sie dem Kaffee keine Extrakte, Kakao oder sonstige Zusätze bei: sie könnten die Löcher der Filterplatte verstopfen. Öffnen Sie die Kaffeemaschine erst, wenn sie abgekühlt ist. Kontrollieren Sie regelmäßig den trichterförmigen Filter, die Filterplatte und die Dichtung. Wenn Sie merken, dass sie abgenutzt bzw. beschädigt sind, ersetzen Sie sie. Der kleine Kessel ist entworfen worden, um nur mit Wasser benutzt zu werden. Reinigen Sie regelmäßig und sorgfältig auch die Innenseite der kleinen Säule. Kaufen Sie nur Ersatzteile, die genau zum benutzten Modell passen. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Keinesfalls die warme Oberfläche der Kaffeekanne berühren, sondern diese stets am Griff und am Knauf anfassen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.