

Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Str.5
D-46149 Oberhausen
E-Mail: info@h-p-i.de
www.h-p-i.de

Sicherheitshinweise

Diese Vorratsdose ist für den privaten Gebrauch konzipiert und eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Lebensmitteln. Sie bietet Schutz vor Feuchtigkeit, Luft und anderen äußeren Einflüssen und hilft, die Frische und Qualität der gelagerten Inhalte zu bewahren. Die richtige Nutzung, Pflege und Handhabung sind entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit dieser Vorratsdose.

Sicherer Gebrauch

- Verwende diese Vorratsdose ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder anderen geeigneten Materialien gemäß der Produktbeschreibung.
 - Achte darauf, dass der Deckel ordnungsgemäß verschlossen ist, um den Inhalt vor äußeren Einflüssen zu schützen.
 - Vermeide den Kontakt mit offenen Flammen oder heißen Oberflächen, da dies zu Materialschäden führen kann.
 - Halte die Vorratsdose von spitzen oder scharfen Gegenständen fern, um Risse oder Beschädigungen zu verhindern.
-

Materialabhängige Hinweise

- Kunststoffdosen:
 - o Diese Dosen sind leicht und langlebig, können jedoch bei starker Sonneneinstrahlung ausbleichen oder spröde werden.
 - o Vermeide die Verwendung in der Mikrowelle, sofern die Dose nicht ausdrücklich dafür geeignet ist.
 - Glasdosen:
 - o Glas ist hitzebeständig, aber empfindlich gegenüber Stößen. Achte darauf, die Dose nicht fallen zu lassen oder harten Kontakten auszusetzen.
 - o Glasdosen sind oft spülmaschinengeeignet, achte jedoch auf die Hinweise in der Produktbeschreibung.
 - Metall-/Edelstahldosen:
 - o Diese Dosen sind robust und langlebig, sollten jedoch trocken gehalten werden, um Korrosion zu vermeiden.
 - o Vermeide den Kontakt mit stark säurehaltigen Lebensmitteln, die das Material angreifen könnten.
-

Pflege und Reinigung

- Reinige die Vorratsdose nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser, mildem Spülmittel und einem weichen Schwamm.
- Spülmaschinengeeignete Modelle können in der Spülmaschine gereinigt werden. Beachte die Hinweise in der Produktbeschreibung.
- Trockne die Dose und den Deckel gründlich ab, um die Bildung von Schimmel oder Gerüchen zu verhindern.
- Entferne hartnäckige Rückstände durch Einweichen in warmem Wasser. Vermeide aggressive

Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, die das Material beschädigen könnten.

Lebensmittelsicherheit

- Stelle sicher, dass die Vorratsdose lebensmittelecht ist und keine Schadstoffe freisetzt, insbesondere bei der Lagerung von heißen oder öligen Speisen.
- Vermeide längere Lagerung von stark färbenden Lebensmitteln (z. B. Tomaten oder Curry), um Verfärbungen zu minimieren.

Kindersicherheit

- Bewahre Vorratsdosen mit schwerem oder gefährlichem Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achte darauf, dass lose Deckel nicht verschluckt werden können, insbesondere bei kleinen Kindern.

Lagerung

- Lagere die Vorratsdose an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Materialveränderungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Staple mehrere Dosen vorsichtig, um Beschädigungen oder Instabilität zu verhindern.

Reparatur und Austausch

- Überprüfe die Vorratsdose regelmäßig auf Risse, lose Deckel oder beschädigte Verschlüsse. Tausche beschädigte Teile umgehend aus, um die Funktionalität und Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
- Beschädigte Dosen sollten nicht weiterverwendet werden und fachgerecht entsorgt werden.

Diese Hinweise fördern die sichere Nutzung, Pflege und Langlebigkeit dieser Vorratsdose und entsprechen den Vorgaben der Produktsicherheitsverordnung (GPSR). Beachte auch die spezifischen Anweisungen in der Produktbeschreibung dieser Vorratsdose.