

Sicherheitshinweise

Diese Deko-Figur mit integrierter LED-Beleuchtung ist für den privaten Gebrauch konzipiert und dient als stilvolle Ergänzung zur Raumdekoration. Die richtige Nutzung, Pflege und Handhabung sind entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit des Produkts.

Sicherer Gebrauch

- Verwende die Figur ausschließlich zu dekorativen Zwecken und gemäß den Angaben in der Produktbeschreibung.
- Stelle die Figur auf eine stabile und ebene Fläche, um Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Halte die Figur von offenen Flammen, Heizquellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Nicht in Feuchträumen oder im Außenbereich verwenden, sofern nicht ausdrücklich dafür vorgesehen.

Elektrische Sicherheit

- Betreibe die LED-Beleuchtung nur mit der angegebenen Spannung bzw. den vorgesehenen Batterien/Netzteilen.
- Öffne das LED-Gehäuse nicht; Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen an Kabeln, Batterie- oder Netzteilfach das Produkt nicht weiterverwenden.
- Batterien nur vom angegebenen Typ verwenden und korrekt polen; bei längerer Nichtnutzung entfernen.

Materialabhängige Hinweise

- Keramik-/Porzellanoberflächen: stoßempfindlich; vorsichtig handhaben, Sturz vermeiden.
- Holzelemente: vor Feuchtigkeit schützen; geeignete Holzpflegeprodukte verwenden.
- Metallteile: vor anhaltender Feuchtigkeit schützen; auf scharfe Kanten achten.
- Kunststoffteile: können bei starker Sonneneinstrahlung ausbleichen oder spröde werden.

Pflege und Reinigung

- Regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch entstauben.
- Bei Bedarf materialgerecht mit mildem Reinigungsmittel reinigen; keine aggressiven Mittel verwenden.
- Keine Flüssigkeiten in das LED-Modul oder Batterie-/Netzanschluss eindringen lassen.
- Nach der Reinigung vollständig trocknen lassen, bevor das Produkt erneut betrieben wird.

Kindersicherheit

- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufstellen.
- Kleine oder lose Teile sichern; Verschluckungsgefahr vermeiden.
- Kein Spielzeug.

Lagerung

- Trocken und geschützt lagern.
- Batterien für längere Lagerung entnehmen.
- Vor Feuchtigkeit, Frost und hohen Temperaturen schützen.

Reparatur und Austausch

- Regelmäßig auf sichtbare Schäden (Risse, lose Teile, Kabelbrüche) prüfen.
- Beschädigte LED-Elemente, Kabel oder Netzteile nicht weiterverwenden.
- Nur Original- oder freigegebene Ersatzteile verwenden.

Diese Hinweise fördern die sichere Nutzung, Pflege und Langlebigkeit der Deko-Figur und entsprechen den Vorgaben der Produktsicherheitsverordnung (GPSR). Beachte zusätzlich die spezifischen Anweisungen in der Produktbeschreibung.