



Produktdatenblatt



1. Produktinformation

- **Produktname:** Flaschenlicht Stabkerze D.8cm, H.6cm
- **Artikelnummer:** 17288
- **Kategorie:** Flaschenverschluss & Kerzenhalter
- **Gewicht:** 0,068Kg
- **Zolltarifnummer:** 69111090
- **Verkaufsstart:** 01.2024

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. EG- Konformitätserklärung

Angewandte Normen und Richtlinien:

- (EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

Wir bestätigen, dass die oben genannten Artikel den folgenden Richtlinien und Normen entsprechen:

1. Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
2. Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 zur Guten Herstellungspraxis (GMP) für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
3. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

Die Flaschenverschlüsse sind lebensmittelecht und für den sicheren Kontakt mit Getränken geeignet. Sie enthalten keine schädlichen Substanzen, die die Gesundheit des Verbrauchers beeinträchtigen könnten.

Unterschrift: Geschäftsführer Michael Meier

4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** mittel – Vorsicht beim Umgang mit offener Flamme erforderlich
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen



5. Gebrauchsanleitung und Sicherheitsanweisung

Gebrauchsanleitung


Auspacken

- Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um die Oberfläche des Flaschenverschlusses und der Kerzenaufnahme nicht zu beschädigen.

Verwendung

- Setzen Sie den Flaschenverschluss auf die Öffnung der Flasche. Der Silikonring sorgt für einen dichten Verschluss, der das Eindringen von Luft und das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert.
- Setzen Sie eine handelsübliche Stabkerze in die dafür vorgesehene Aufnahme ein und stellen Sie sicher, dass sie festsitzt.
- Zünden Sie die Kerze nur an, wenn der Flaschenverschluss sicher auf einer stabilen, nicht entflammaren Fläche steht. Die Flasche mit Verschluss sollte sich auf einer ebenen Oberfläche befinden, um das Umkippen und das Risiko von Bränden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise



Warnhinweis:

Verwenden Sie keine Stabkerzen, die einen Durchmesser von mehr als 21 mm haben, eine verlängerte Brenndauer (mehr als 4 Std.) aufweisen oder Duftstoffe enthalten, derartige Stabkerzen sind für diesen Einsatz ungeeignet und sollten unter keinen Umständen verwendet werden. Bitte beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise der Kerzenhersteller. Vor Zugluft schützen. Dieses Produkt enthält brennbares Material. Achten Sie vor jeder Verwendung darauf, dass keine etwaigen Wachsrückstände am Artikel verbleiben. Gegen Umfallen und Herunterfallen sichern. Auf eine sichere, nicht brennbare Unterlage stellen. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit brennenden

Kerzen oder Feuer. Nicht abdecken. Nur auf feuerfesten Untergrund stellen. Lassen Sie eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht.

Kerze löschen: Löschen Sie die Kerze vorsichtig mit einem Kerzenlöscher oder durch leichtes Pusten. Achten Sie darauf, dass keine Wachsspritzer entstehen.

Kindersicherheit

- Bewahren Sie den Flaschenverschluss außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da Kleinteile verschluckt werden könnten und durch die brennende Kerze Verletzungsgefahr besteht.

Materialhinweis

- Vermeiden Sie übermäßige Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung auf den Silikonring, da dies seine Dichtungsfunktion beeinträchtigen könnte.

Pflegehinweise

- **Reinigung**
- Reinigen Sie den Flaschenverschluss vorsichtig von Hand mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Das Produkt ist nicht für die Spülmaschine geeignet, da hohe Temperaturen und Reinigungsmittel das Material und die Dichtfunktion des Silikonrings beeinträchtigen könnten.
- Entfernen Sie Wachsreste von der Kerzenaufnahme vorsichtig und reinigen Sie diese, um eine saubere und sichere Wiederverwendung zu gewährleisten.
- Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie es erneut verwenden.
- **Lebensdauer**
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Silikonrings sowie der Kerzenaufnahme und ersetzen Sie den Flaschenverschluss bei sichtbaren Schäden oder Verschleiß.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.



7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Geschenkkarton

- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**

Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.