

Home Product Import GmbH Graf - Zeppelin - Str. 5 D - 46149 Oberhausen Germany	Tel.: +49-(0)208-9949330 Fax.: +49-(0)208-99493930 e-mail: info@h-p-i.de
---	--

Anweisungen zum Entfernen von LEDs aus LED-Leuchten LED 燈具的 LEDs 拆卸說明 / LED 灯具的 LEDs 拆卸说明
--

HPI Article Nr. (HPI 产品编号) :	180.004263	Date (日期) :	2024.08.30
HPI Model Name (HPI 型号名称) :	ECLIPSE	Revision Date (修订日期) :	
Vendor Name (供应商名称) :		Version Nr. (版本号) :	1
Vendor Item Nr. (供应商产品编号) :	FL00177E		

Vorgehensweise zum Ausbau der LEDs aus der Leuchte (in Textform):
如何從燈具中移除 LED 的程序（以文本形式） / 如何从灯具中移除 LED 的程序（以文本形式）：

Step 1 步驟/步骤 1	Öffnen Sie die Rohrabdeckung mit einem flachen Inbusschlüssel
Step 2 步驟/步骤 2	Öffnen Sie die PC-Abdeckung mit einem flachen Inbusschlüssel.
Step 3 步驟/步骤 3	PC-Abdeckung mit der Hand herausziehen
Step 4 步驟/步骤 4	Schneiden Sie das Kabel mit einer Schere oder einem Lötkolben ab
Step 5 步驟/步骤 5	Nehmen Sie den LED-Lichtstreifen mit einem flachen Inbusschlüssel heraus

Zeichnungen zum Entfernen der LEDs aus der Leuchte (ohne die Leuchte selbst zu beschädigen) entsprechend den oben genannten Schritten.

與上述步驟對應的如何從燈具中移除 LED（不損壞燈具本身）的圖示
与上述步骤对应的如何从灯具中移除 LED（不损坏灯具本身）的图示

Step 1 步驟/步骤 1	
Step 2 步驟/步骤 2	
Step 3 步驟/步骤 3	
Step 4 步驟/步骤 4	
Step 5 步驟/步骤 5	
	

Prepared By (准备个人姓名):	Frank jiang
Jon Title (职称):	Mananger
Company Name (公司名称):	

Signature with Company Chop (负责人签字加公司印章):
--