



## Produktdatenblatt Stand 11-2024



### 1. Produktinformation

- **Produktname:** Engel Anhänger gold 4x3cm
- **Artikelnummer:** 15152
- **Kategorie:** Schlüsselanhänger
- **Gewicht:** 0,02kg
- **Zolltarifnummer:** 79070000
- **Verkaufsstart:** 01.2020

### 2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126, 44791 Bochum, [www.raeder.de](http://www.raeder.de)
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** [info@raeder.de](mailto:info@raeder.de) / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

### 3. Konformität und Standards:

#### Angewandte Normen und Richtlinien:

- (EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
- Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

### 4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
  - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
  - Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
  - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

### 5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

#### Montageanleitung

- **Auspacken:** Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um den Schlüsselanhänger nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie es, scharfe Gegenstände direkt am Schlüsselanhänger zu verwenden, um Kratzer oder andere Beschädigungen zu vermeiden.
- **Verwendung:** Der Schlüsselanhänger ist mit einem stabilen Schlüsselring ausgestattet. Drehen Sie die Schlüssel vorsichtig auf den Ring, um Beschädigungen an Ring und Anhänger zu vermeiden. Der Schlüsselring ist für die sichere Befestigung von Schlüsseln ausgelegt und sollte nicht überlastet werden.

#### Sicherheitshinweise

- **Bruch- und Verletzungsgefahr:** Der Schlüsselanhänger besteht aus unterschiedlichen Materialien, die bei zu starkem Druck oder Fall zerbrechen oder sich ablösen könnten. Verwenden Sie den Schlüsselanhänger nicht, wenn er sichtbare Schäden oder lose Teile aufweist, da diese scharfe Kanten oder Splitter enthalten können.



- **Klemmgefahr:** Seien Sie vorsichtig beim Anbringen oder Entfernen von Schlüsseln, um das Einklemmen von Fingern im Schlüsselring zu vermeiden.
- **Kindersicherheit:** Der Schlüsselanhänger enthält kleine Teile und ist nicht für Kinder geeignet, da Kleinteile verschluckt werden könnten. Der Schlüsselanhänger ist **kein Spielzeug** und sollte von Kindern und Tieren ferngehalten werden.

#### **Pflegehinweise**

- **Reinigung:** Wischen Sie den Schlüsselanhänger bei Bedarf mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder zu viel Feuchtigkeit, da dies die Oberflächenstruktur und das Material beschädigen könnte.
- **Aufbewahrung:** Lagern Sie den Schlüsselanhänger an einem trockenen und sicheren Ort, wenn er nicht verwendet wird. Achten Sie darauf, dass er nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

#### **Lebensdauer**

- **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie den Schlüsselanhänger regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen am Ring und am Material. Eine ordnungsgemäße Pflege und vorsichtiger Umgang verlängern die Lebensdauer des Produkts.
- 

#### **6. Rückverfolgbarkeit**

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

#### **7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen**

- **Verpackungsart:** Flügeletikett
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**  
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.