

Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Str.5
D-46149 Oberhausen
E-Mail: info@h-p-i.de
www.h-p-i.de

Sicherheitshinweise

Dieser Bräter ist für den privaten Gebrauch konzipiert und eignet sich ideal zum Braten, Schmoren, Backen und Kochen von Speisen. Dank seiner hochwertigen Materialien und durchdachten Konstruktion gewährleistet er eine gleichmäßige Wärmeverteilung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die richtige Nutzung, Pflege und Reinigung sind entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit dieses Bräters.

Sicherer Gebrauch

- Verwende diesen Bräter ausschließlich zur Zubereitung von Lebensmitteln.
 - Achte darauf, dass der Bräter sicher auf dem Herd oder im Ofen platziert ist, um ein Verrutschen oder Umkippen zu vermeiden.
 - Nutze den Bräter nur bis zur in der Produktbeschreibung angegebenen Maximaltemperatur, um Materialschäden zu vermeiden.
 - Verwende hitzebeständige Handschuhe oder Topflappen, da Griffe und Deckel während des Gebrauchs sehr heiß werden können.
-

Geeignete Wärmequellen

- Dieser Bräter ist für die meisten Wärmequellen wie Gas, Elektro, Induktion und Backöfen geeignet. Überprüfe die spezifische Kompatibilität in der Produktbeschreibung.
 - Achte darauf, dass der Bräter nicht leer erhitzt wird, um Schäden an Material oder Beschichtung zu vermeiden.
-

Materialabhängige Hinweise

- Gusseisen-Bräter:
 - o Pflege den Bräter regelmäßig mit Öl, um eine natürliche Antihafbeschichtung zu erhalten und Rostbildung zu vermeiden.
 - o Gusseisen sollte per Hand gereinigt werden und nicht in der Spülmaschine.
 - Emaillierte Bräter:
 - o Diese sind widerstandsfähig, können jedoch bei harten Stößen Risse oder Absplitterungen in der Emaille aufweisen.
 - o Verwende keine scharfen oder metallischen Werkzeuge, um die Emaille nicht zu beschädigen.
 - Edelstahl-Bräter:
 - o Edelstahl ist robust und spülmaschinengeeignet, aber stark säurehaltige Lebensmittel können Verfärbungen verursachen.
 - Antihafbeschichtete Bräter:
 - o Vermeide scharfe oder metallische Utensilien, die die Antihafbeschichtung beschädigen könnten.
-

Pflege und Reinigung

- Lass den Bräter nach dem Kochen vollständig abkühlen, bevor du ihn reinigst, um Materialverformungen zu vermeiden.
- Reinige den Bräter mit warmem Wasser, mildem Spülmittel und einem weichen Schwamm.
- Spülmaschinengeeignete Bräter können in der Spülmaschine gereinigt werden, jedoch verlängert Handwäsche die Lebensdauer.

- Entferne hartnäckige Rückstände durch Einweichen in warmem Wasser und vermeide Scheuerschwämme oder aggressive Reinigungsmittel.
-

Kindersicherheit

- Lass Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Bräters spielen, insbesondere während oder nach dem Kochen, da er sehr heiß sein kann.
 - Achte darauf, dass der Bräter auf dem Herd nicht über die Kanten hinausragt, um Verbrennungsgefahr durch Umkippen zu vermeiden.
-

Lagerung

- Lagere den Bräter an einem trockenen Ort, um Materialschäden oder Rostbildung zu verhindern.
 - Bewahre Bräter mit Deckeln so auf, dass Luft zirkulieren kann, um Geruchsbildung zu vermeiden.
-

Reparatur und Austausch

- Überprüfe den Bräter regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, abgenutzte Beschichtungen oder lose Griffe.
 - Tausche beschädigte Bräter oder Zubehörteile aus, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
 - Reparaturen sollten ausschließlich von Fachleuten oder gemäß den Herstelleranweisungen durchgeführt werden.
-

Diese Hinweise fördern die sichere Nutzung, Pflege und Langlebigkeit dieses Bräters und entsprechen den Vorgaben der Produktsicherheitsverordnung (GPSR). Beachte auch die spezifischen Anweisungen in der Produktbeschreibung dieses Bräters.