

Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Str.5
D-46149 Oberhausen
E-Mail: info@h-p-i.de
www.h-p-i.de

Sicherheitshinweise

Dieser Sessel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und bietet eine komfortable Sitzgelegenheit in Innenräumen. Je nach Modell können zusätzliche Funktionen wie motorische Verstellungen, Massagefunktionen, USB-Anschlüsse oder Stauraum integriert sein. Die richtige Nutzung, Montage und Pflege sind entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit deines Sessels.

Sicherer Gebrauch und Belastung

- Verwende den Sessel ausschließlich zum Sitzen und für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, die maximale Belastbarkeit des Sessels sowie der zusätzlichen Funktionen (z. B. Fußstützen oder Verstellmechanismen) nicht zu überschreiten.
- Vermeide es, auf Armlehnen, Rückenlehnen oder Fußstützen zu stehen oder zu springen, da dies zu Schäden oder Instabilität führen kann.

Montage und Stabilität

- Befolge die Montageanleitung sorgfältig und stelle sicher, dass alle Teile korrekt zusammengesetzt und fest verbunden sind.
- Überprüfe regelmäßig, ob Schrauben, Scharniere und Verbindungen sicher befestigt sind.
- Stelle den Sessel auf eine ebene und stabile Fläche, damit er nicht kippt oder verrutscht.

Elektrische Komponenten und Sicherheit

- Schließe elektrische Komponenten, wie Motoren oder USB-Anschlüsse, nur an geeignete Steckdosen mit der richtigen Spannung an.
- Halte Kabel von beweglichen Teilen und Wärmequellen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt von Flüssigkeiten mit elektrischen Bauteilen, um Kurzschlüsse oder Schäden zu verhindern.
- Bei Funktionsstörungen schalte die Stromzufuhr ab und wende dich an den Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker.

Funktionen und Mechanismen

- Motorische Verstellungen (Rückenlehnen, Fußstützen):
 - o Stelle sicher, dass der Mechanismus frei von Hindernissen ist, bevor du die Position anpasst.
 - o Halte Hände, Finger und andere Körperteile während der Verstellung von beweglichen Teilen fern.
 - o Nutze die Verstellfunktionen nur, wenn der Sessel korrekt an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Massagefunktionen:
 - o Verwende die Massagefunktion nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
 - o Schalte die Funktion aus, wenn du sie nicht nutzt, und achte darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Mechanik gelangen.
- Beleuchtung und USB-Anschlüsse:
 - o Verwende nur die mitgelieferten oder empfohlenen Kabel und Adapter.
 - o Schalte Beleuchtung und Anschlüsse aus, wenn der Sessel nicht genutzt wird.

o Achte darauf, dass keine Kabel geknickt oder beschädigt werden.

- Dreh- oder Kippmechanismen:

o Stelle sicher, dass der Bereich um den Sessel frei ist, bevor du Dreh- oder Kippmechanismen verwendest.

o Nutze die Funktionen mit Vorsicht, um ein Kippen des Sessels zu vermeiden.

Kindersicherheit

- Lass Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von motorisch verstellbaren Sesseln oder anderen beweglichen Teilen spielen.

- Verwende Kindersicherungen für elektrische Funktionen, falls verfügbar.

- Achte darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken oder in die Mechanik greifen können.

Pflege und Reinigung

- Verwende nur empfohlene Reinigungs- und Pflegemittel. Falsche Reinigungsmittel können die Materialien beschädigen.

- Reinige den Sessel regelmäßig, um Staub und Schmutz zu entfernen.

- Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in mechanische oder elektrische Teile gelangt.

Transportsicherheit

- Zerlege den Sessel vor dem Transport, wenn dies möglich ist, um Schäden zu vermeiden.

- Schütze empfindliche Teile wie Motoren, Kabel oder Beschichtungen vor Stößen und Feuchtigkeit.

- Lagere den Sessel an einem sicheren Ort und schütze ihn vor extremen Temperaturen.

Reparatur und Wartung

- Nimm keine eigenmächtigen Reparaturen vor. Wende dich bei sichtbaren Schäden oder Funktionsstörungen an den Kundendienst oder einen qualifizierten Fachmann.

- Verwende ausschließlich Originalersatzteile, um die Sicherheit und Funktionalität deines Sessels zu gewährleisten.