

Home Product Import GmbH  
Graf - Zeppelin - Str. 5  
D - 46149 Oberhausen  
Germany

Tel.: +49-(0)208-9949330  
Fax.: +49-(0)208-99493930  
e-mail: info@h-p-i.de

## Anweisungen zum Entfernen von LEDs aus LED-Leuchten LED 燈具的 LEDs 拆卸說明 / LED 燈具的 LEDs 拆卸說明

HPI Article Nr. (HPI 产品编号):	180.004966;180.004967;180.004968;180.004969;180.004970;180.004971	Date (日期):	2024.08.30
HPI Model Name (HPI 型号名称):	FOX	Revision Date (修订日期):	
Vendor Name (供应商名称):		Version Nr. (版本号):	1
Vendor Item Nr. (供应商产品编号):	TL0320E;FL06275E;FL06276E		

Vorgehensweise zum Ausbau der LEDs aus der Leuchte (in Textform):




如何從燈具中移除 LED 的程序 (以文本形式) / 如何从灯具中移除 LED 的程序 (以文本形式) :


Step 1 步驟/步骤 1	Die Acrylabdeckung per Hand herausdrehen
Step 2 步驟/步骤 2	Schneiden Sie das Kabel mit einer Schere oder einem Lötkolben ab
Step 3 步驟/步骤 3	Entfernen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel

Zeichnungen zum Entfernen der LEDs aus der Leuchte (ohne die Leuchte selbst zu beschädigen) entsprechend den oben genannten Schritten.

與上述步驟對應的如何從燈具中移除 LED (不損壞燈具本身) 的圖示

与上述步骤对应的如何从灯具中移除 LED (不损坏灯具本身) 的图示

<p>Step 1 步驟/步骤 1</p>	
<p>Step 2 步驟/步骤 2</p>	
<p>Step 3 步驟/步骤 3</p>	



<p>Prepared By (准备个人姓名) :</p>	<p>Frank jiang</p>
<p>Jon Title (职称) :</p>	<p>Mananger</p>
<p>Company Name (公司名称) :</p>	

Signature with Company Chop  
(负责人签字加公司印章) :