

Wichtige Produkt-, Pflege und Sicherheitsinformationen für die bestimmungsgemäße Verwendung der Backformen aus Glas der Serie Brot backen & mehr von Bohemia Cristal!



Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitsinformationen! Vor dem Gebrauch gut durchlesen!

- ➔ Vor dem ersten Gebrauch das Glasgefäß gut mit heißem Wasser abspülen. Achten Sie beim Gebrauch auf eine sorgsame Behandlung des Produktes. Durch Stoß oder Druck kann der Artikel zerspringen. SIMAX Borosilikatglas hat eine hohe Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +300°C. Trotzdem ist bei der Handhabung folgendes zu beachten: Erhitzen Sie das Glasgefäß gleichmäßig und stets mit Inhalt. Vermeiden Sie extrem hohe Temperaturschwankungen (z.B. nicht direkt vom Gefrier- oder Kühlschrank in den heißen Backofen stellen). Gießen Sie keine kalte Flüssigkeit in das heiße Gefäß!
- ➔ Nach dem Erhitzen das Glasgefäß auf keine kalte oder feuchte Oberfläche stellen. Am besten geeignet zum Abstellen ist ein hitzebeständiger Topfuntersetzer aus geeignetem Textil, Bambus oder Kork. Wenn das Glas Beschädigungen wie Risse oder angeschlagene Stellen aufweist, darf der Artikel nicht mehr verwendet werden, da er sonst vollständig zerbrechen könnte. Verwenden Sie das Glas nur im Backofen oder in der Mikrowelle. Für Kochfelder (Elektro-, Ceran- oder Gasherd) ist das Glasgefäß nur geeignet, wenn dies eindeutig am Artikel oder der Verpackung mit einem Piktogramm gekennzeichnet ist. Ohne entsprechendes Piktogramm ist der Glasartikel nicht für die Verwendung auf Kochfeldern geeignet.
- ➔ **ACHTUNG:** das Glasgefäß kann sehr heiß werden, es besteht Verbrennungsgefahr. Das heiße Gefäß immer mit einem geeigneten Ofenhandschuh anfassen. Bewahren Sie das Gefäß mit heißem Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Generell empfehlen wir bei Kindern, dass Produkt nur unter Aufsicht zu gebrauchen.
- ➔ Das Glasgefäß ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlschrank geeignet. Bei entsprechender Piktogramm-Kennzeichnung ist das Glasgefäß auch für die Verwendung im Gefrierfach geeignet, Flüssigkeiten dürfen darin jedoch nicht eingefroren werden. Durch deren Ausdehnung kann das Glas zerbrechen.
- ➔ **REINIGUNG:** Das Produkt ist für die Spülmaschine geeignet. Bei Handreinigung kein grobes Reinigungsmittel wie Scheuersand oder Stahlwolle verwenden sowie keine spitzen Gegenstände!
- ➔ Generell sind die Hinweise und Piktogramme auf der Verpackung zu beachten.
- ➔ SIMAX Borosilikatglas ist frei von Cadmium und Blei und hervorragend für Allergiker geeignet.
- ➔ Weitere Informationen finden Sie auf www.bohemiacristal.de

Wichtige Produkt-, Pflege und Sicherheitsinformationen für die bestimmungsgemäße Verwendung von Glas der Firma Crystalex!



Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitsinformationen! Vor dem Gebrauch gut durchlesen!

Willkommen in der Welt von Crystalex

Sie haben ein einzigartiges Glasprodukt höchster Qualität erworben.

Crystalex führt die Tradition des böhmischen Glases und Kristalls fort und nutzt modernste Technologien, welche die ökologische Nachhaltigkeit und die Verringerung des CO₂-Fußabdrucks gewährleisten. Dieses Produkt vereint in sich modernstes Design mit fortschrittlichen Fertigungsverfahren, und wir sind stolz darauf, unsere Produkte an Kunden in aller Welt zu liefern.

Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie mit Crystalex-Produkten viele funkelnde Augenblicke erleben werden!

Empfohlene Pflege des Crystalex-Glases

- ➔ Mit Gold, Platin oder Farben dekorierte Produkte sind nicht für die Spülmaschine geeignet. Spülen Sie diese in lauwarmem Wasser, mit einem weichen Schwamm unter Verwendung eines milden Spülmittels. Polieren Sie das Glas nach dem Spülen mit einem weichen Geschirrtuch.
- ➔ Für die sonstigen Gläser kann die Spülmaschine benutzt werden. Stellen Sie ein Programm mit niedriger, für das Glas schonende Temperatur ein. Öffnen Sie nach Beendigung des Spülzyklus die Spülmaschinentür – kondensierte Dämpfe sind für das Glas schädlich.
- ➔ Beim Umgang mit dem Glas ist der Kontakt mit harten Gegenständen, einschließlich Glas, zu vermeiden, andernfalls droht das Entstehen von Kratzern.
- ➔ Die Produkte sind nicht für das Servieren heißer Getränke und zur Verwendung in der Mikrowelle bestimmt.
- ➔ Gehen Sie mit dem Produkt vorsichtig um, womit Sie einer Beschädigung oder Verletzung vorbeugen. Das Glas gehört nicht in Kinderhand.
- ➔ Weitere Informationen finden Sie auf www.crystalex.cz

Adresse:

Crystalex CZ

B. Egermanna 634, 473 01 Nový Bor / Czech Republic

info@crystalex.cz

Hergestellt für:

Bohemia Cristal

Handelsgesell. mbH

Christian-Höfer-Ring 54

95100 Selb / Germany

BOHEMIA *Cristal*

Handelsgesellschaft mbH - Christian-Höfer-Ring 54

95100 Selb/Germany

service@bohemiacrystal.de - www.bohemiacrystal.de

Wichtige Produkt-, Pflege- und Sicherheitsinformationen für die bestimmungsgemäße Verwendung von Haushaltsglas der Firma Bohemia Cristal!



Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitsinformationen! Vor dem Gebrauch gut durchlesen!

- Das Glas vor dem ersten Gebrauch mit lauwarmen Wasser spülen.
- Das Glas ist bei entsprechender Kennzeichnung für den Geschirrspüler geeignet. Die Gebrauchshinweise des Spülmaschinenherstellers sind zu beachten. Bei besonders dünnwandigen Gläsern empfehlen wir Handwäsche. Bei der Handreinigung kein grobes Reinigungsmittel wie Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden!
- Grundsätzlich kann jedes Haushaltsglas zerbrechen! Grobe Stöße oder unsachgemäßer Umgang, der der Bestimmung des Produktes nicht entspricht, sind zu vermeiden.
- Vor jedem Gebrauch das Glas auf Risse oder sonstige Beschädigungen überprüfen. Bei sichtbaren Beschädigungen das Glas nicht mehr verwenden.
- Glas unterliegt einem regulären Alterungsprozess. Zu hohe mechanische oder thermische Belastung oder schlagartige Temperaturwechsel können zum Bruch führen. Um dies, sowie auch Kratzer zu verhindern, vermeiden Sie den direkten Kontakt mit keramischen Gegenständen, Metall oder anderen Glasgegenständen.
- Durch zerbrochenes Glas entstehen scharfkantige Bruchstücke, welche zu einem erheblichen Verletzungsrisiko führen. Auch bei Rissen oder Abplatzern am Glas kann es zu scharfkantigen Stellen kommen. Entsorgen Sie zerbrochenes oder beschädigtes Glas immer sachgerecht und mit größter Vorsicht.
- Das Glas/Accessoire ist nicht für Heißgetränke, Ofen oder Mikrowelle geeignet!
- Das Glas ist nicht geeignet für Kleinkinder (bis einschließlich 3 Jahre) und auch für ältere Kinder empfehlen wir, das Glas nur unter Aufsicht zu gebrauchen.
- Als Dekorationsobjekte ausgeschriebene Glasartikel (Vasen, Teelichter u.ä.) sind ausschließlich zur Dekoration geeignet.
- Beigefügte Accessoires wie z. B. Kunststoffteile oder Korkdeckel dürfen nicht in die Spülmaschine.
- Generell sind die Hinweise und Piktogramme auf der Verpackung zu beachten.
- Weitere Informationen finden Sie auf www.bohemiacristal.de

Wichtige Produkt-, Pflege und Sicherheitsinformationen für die bestimmungsgemäße Verwendung von Glas der Marke SIMAX und Simax exclusive!



Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitsinformationen!

Vor dem Gebrauch, der Glasartikel SIMAX und SIMAX exclusive, gut durchlesen!

- Die Produkte bitte vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser spülen.
- Die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor jedem Gebrauch die Glasartikel auf Risse oder sonstige Beschädigungen überprüfen.
- Temperaturwechsel - die nicht schockartig erfolgen (z.B. nicht direkt vom Gefrierschrank in den heißen Backofen) - können den SIMAX Produkten nichts anhaben. Achten Sie beim Gebrauch auf eine sorgsame Behandlung des Produkts, bei Druck, Stoß oder extremen Temperaturschwankungen kann der Artikel zerspringen.
- Kühlen und Einfrieren bis -40°C sind kein Problem. Jedoch dürfen keine Flüssigkeiten in den Glasartikeln eingefroren werden. Durch deren Ausdehnung könnten die Glasprodukte zerbrechen.
- Das leere Produkt nie auf einer Wärmequelle abstellen und das warme Produkt nie auf eine kalte oder feuchte Oberfläche stellen.
- Benutzen Sie handelsübliches Spülmittel für die Reinigung. Grobe Reinigungsmittel, Scheuersand oder Stahlwolle können die Oberfläche zerkratzen und somit die Eigenschaften des Glases zum Nachteil verändern.
- Erhitzen Sie die Glasgefäße gleichmäßig und stets mit Inhalt. Während des Kochens nie kalte Flüssigkeit zugießen.
- Die Glasgefäße und Accessoires können heiß werden! Artikel für Heißgetränke sollten, wenn möglich, immer am Henkel angefasst werden, für die Handhabung ohne Henkel empfehlen wir, ein Tuch oder eine Serviette zu verwenden.
- Verwenden Sie beim Kochen, Backen und Braten mit den Brat-/Backschalen und Backformen bitte Topfhandschuhe.
- Verwenden Sie die Artikel nur zusammen mit Lebensmitteln und lagern Sie keine Chemikalien o. ä. in ihnen.
- Glasartikel mit entsprechendem Symbol auf der Verkaufsverpackung können auf Elektro-, Gas- und Cerankochfeldern verwendet werden, wenn der Boden des Glasbehälters kleiner oder gleich groß wie die Wärmezone ist. Für einen Gasherd muss ein Flammverteiler-Sieb benutzt werden. Beachten Sie auch die Hinweise in der Anleitung ihres Ofens, Elektro-, Gas- und Cerankochfeldern.

Wichtige Produkt-, Pflege und Sicherheitsinformationen für die bestimmungsgemäße Verwendung von Glas der Marke SIMAX und Simax exclusive!



- Glasartikel mit entsprechendem Symbol auf der Verkaufsverpackung können in der Mikrowelle verwendet werden. KEINE Edelstahl-Accessoires wie z.B. Teesiebe in der Mikrowelle verwenden. Beachten Sie auch die Hinweise in der Anleitung Ihrer Mikrowelle.
- Natürliche Materialien wie Holz, Kork oder Bambus sollten nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Oberflächen werden durch die hohen Temperaturen (ab 55°C) beschädigt, das Material kann dann aufquellen oder fleckig werden. Natürliches daher nur mit handwarmen Wasser ohne Spülmittel reinigen.
- Zu einigen Glasartikeln gibt es passende Kunststoffdeckel, damit können Speisen und Vorräte im Kühlschrank oder im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Den Deckel vor dem Erwärmen oder Kochen auf dem Herd, im Ofen oder in der Mikrowelle entfernen. Auch Artikel mit Glasdeckel können im Kühlschrank oder im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Jedoch dürfen keine Flüssigkeiten in den Glasartikeln eingefroren werden. Durch deren Ausdehnung könnten die Glasprodukte zerbrechen.
- Bei Kannen mit Kunststoffgriff ist darauf zu achten, dass der Durchmesser der Wärmequelle nicht kleiner, aber auch nicht größer als der Durchmesser des Glasbodens sein darf. Sollte der Durchmesser größer sein, kann der Kunststoffgriff Schaden nehmen.
- Wenn die Glasartikel Beschädigungen wie Risse oder angeschlagene Stellen aufweisen, dürfen die Artikel nicht mehr verwendet werden, da sie sonst vollständig zerbrechen könnten. Ebenfalls dürfen Accessoires bei Beschädigungen nicht mehr verwendet werden.
- Generell sind die Hinweise und Piktogramme auf der Verpackung zu beachten.
- SIMAX Borosilikatglas ist frei von Cadmium und Blei und hervorragend für Allergiker geeignet.
- Weitere Informationen finden Sie auf www.simax.cz

Adressen:

KAVALIERGLASS, a.s.

Křížová 1018/6, 150 00, Praha 5 - Czech Republic

Production plant:

Sklářská 359, 285 06, Sázava Czech Republic

Hergestellt für:

Bohemia Cristal

Handelsgesell. mbH

Christian-Höfer-Ring 54

95100 Selb / Germany

BOHEMIA *Cristal*

Handelsgesellschaft mbH - Christian-Höfer-Ring 54

95100 Selb/Germany

service@bohemiacrystal.de - www.bohemiacrystal.de

Wichtige Produkt-, Pflege und Sicherheitsinformationen für die bestimmungsmäßige Verwendung der Tee-/Kaffeegläser der Serie Tea & Coffee von Bohemia Cristal!



*Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitsinformationen!
Vor dem Gebrauch gut durchlesen!*

- ➔ Vor dem ersten Gebrauch spülen, das heiße Gefäß nicht auf kalte oder feuchte Oberflächen abstellen, keine scheuernden Säuberungsmittel anwenden, in die heißen Gefäße keine kalten Flüssigkeiten gießen. Bewahren Sie das Gefäß mit heißem Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erhitzen Sie die Glasgefäße gleichmäßig und stets mit flüssigem Inhalt.
- ➔ Glasartikel und Accessoires können heiß werden! Die Artikel sollten immer am Henkel angefasst werden, für die Handhabung der Accessoires empfehlen wir ein Tuch oder eine Serviette zu verwenden. Glaskannen mit entsprechendem Symbol auf der Verkaufsverpackung können auf Elektro-, Gas- und Cerankochfeldern verwendet werden, wenn der Boden des Glasbehälters kleiner oder gleich groß ist wie die Wärmezone. Für einen Gasherd muss ein Flammverteiler-Sieb benutzt werden. SIMAX-Glas-Produkte, mit entsprechendem Symbol auf der Verkaufsverpackung, können auch in der Mikrowelle verwendet werden. KEINE Edelstahl-Accessoires, wie z. B. Teesiebe in der Mikrowelle verwenden. Beachten Sie auch die Hinweise in der Anleitung Ihrer Mikrowelle. Die Produkte sind für die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlschrank geeignet. Flüssigkeiten dürfen darin jedoch nicht eingefroren werden. Durch deren Ausdehnung könnten die Gläser zerbrechen.
- ➔ Bei Kannen mit Kunststoffgriff ist darauf zu achten: der Durchmesser der Wärmequelle darf nicht kleiner, aber auch nicht größer als der Durchmesser des Glasbodens sein! Sollte der Durchmesser größer sein, kann der Kunststoffgriff Schaden nehmen! Wenn das Glas Beschädigungen wie Risse oder angeschlagene Stellen aufweist, darf der Artikel nicht mehr verwendet werden, da er sonst vollständig zerbrechen könnte. Ebenfalls dürfen Accessoires bei Beschädigungen nicht mehr verwendet werden.
- ➔ Generell sind die Hinweise und Piktogramme auf der Verpackung zu beachten.
- ➔ Weitere Informationen finden Sie auf www.bohemiacristal.de

Wichtige Produkt-, Pflege und Sicherheitsinformationen für die bestimmungsmäßige Verwendung der Trinkhalme von Bohemia Cristal!



Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitsinformationen! Vor dem Gebrauch gut durchlesen!

- Vor dem ersten Gebrauch die Glastrinkhalme abspülen. Die enthaltene plastikfreie Reinigungsbürste mit heißem Wasser abspülen.
- Vor jedem Gebrauch das Glas auf Risse oder sonstige Beschädigungen überprüfen. Bitte verwenden Sie keinen beschädigten Trinkhalm.
- Nicht auf den Glashalm beißen.
- WIEDERVERWENDBAR: Glastrinkhalme sind wiederverwendbar, hitzebeständig und halten hohen Temperaturen stand. Sie sind sowohl für heiße als auch für kalte Getränke geeignet.
- Glastrinkhalme können durch die Benutzung heißer Getränke heiß werden! Verbrennungsgefahr!
- EINFACHE REINIGUNG: Die Reinigung der Glastrinkhalme kann in der Spülmaschine erfolgen, stellen Sie die Trinkhalme aufrecht in den Besteckkorb.
- Bei Handreinigung die Reinigungsbürste verwenden und mit heißem Wasser durchspülen.
- Wir empfehlen bei Kinder die Benutzung nur unter Aufsicht.
- Generell sind die Hinweise und Piktogramme auf der Verpackung zu beachten.
- Weitere Informationen finden Sie auf www.bohemiacrystal.de

Adressen:

KAVALIERGLASS, a.s.

Křížová 1018/6, 150 00, Praha 5 - Czech Republic

Production plant:

Sklářská 359, 285 06, Sázava Czech Republic

Hergestellt für:

Bohemia Cristal

Handelsgesell. mbH

Christian-Höfer-Ring 54

95100 Selb / Germany

BOHEMIA *Cristal*

Handelsgesellschaft mbH - Christian-Höfer-Ring 54

95100 Selb/Germany

service@bohemiacrystal.de - www.bohemiacrystal.de