

Montage- und Gebrauchsanweisung

GB Assembly and Usage Instructions

PL Ĺnstrukcja montaŹu i uŹytkowania

F Instructions de montage et d'utilisation

RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации


DE: Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F


EN: This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F


FR: Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacite nergetique F


PL: Produkt zawiera Źrodła Źwiatła o klasie(-ach) efektywnoŹci energetycznej F


RU: to izdelie sodержit istochniki sveta s klasom nergoпотребления F


x1


x1



x1


x1




Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F


1




2



3



4



On/Off
Dimmer

Multi-Funktions-Taster

1 x kurz drucken=EIN/AUS

2 x kurz den Multi-Funktions-Tastre drucken= Wechsel zwischen DIMMER und FARBWECHSEL

Den Multi-Funktions-Taster langer drucken= Dimmfunktion / Farbwechselfunktion

220-240/50Hz