

Clara / Clarissa 160-200 x 200



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(PL) Instrukcja montazu

(TR) Montaj talimati

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiunile de instalare

(I) Istruzioni per l'installazione



(F) Instructions d'installation

(SK) Pokyny k inštalácii

(CZ) Pokyny k instalaci

(H) Telepítési utasítások

Ausgabe:
20171218



gültig ab 02.24

Clara MA



Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • Isim • Название

Polsterbett 160-200 x200


Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип




A	4X/4X	B	4X	C	1x	D	2x	D	2x	D	2x
Schloßschraube M8 U- Scheibe 8,4	Flügelmutter M 8			Mittelfuß	Fuß 1	Fuß 2	Fuß 2	Fuß 3	Fuß 3	Fuß 3	Fuß 3
E	2x	F	1x	G	2x	H	2x	I	8x	J	1x
nur bei Fuß 1		Einwegschlüssel nur bei Fuß 1		8x25 nur bei Fuß 3	5x40 nur bei Fuß 3	5x40 nur bei Fuß 3	5x40 nur bei Fuß 3	Lüftungsgitter	Lüftungsgitter	Bettklemme	Bettklemme

Kopfteil





4



2

1

3




2x


1. Montage

1.1 Montage der Füße

Metallmittelfuß zwischen den beiden Bettkästen setzen und mit dem Bolzen die beiden Bettseiten verbinden




1.2 Die Kopfteilmontage erfolgt nach dem Montieren der Bettkästen




1.3 Dann können die Lüftungsgitter (I) eingesetzt werden.





**Bettkasten nicht
punktuell belasten**



2.

D Rahmen in Normalstellung bringen und Matratze einlegen

GB Bed frame in normal position and insert mattress

NL Bedframe in de normale stand en steek matras

PL SZAFY w normalnej pozycji i wstawić materac

TR Normal konumda ve eklemek Yatak çerçeve silte

RU Ёаёёаӗ ёёіааёё а ііёіаёёіа ііёіаёіа ё аӗаааёёіааёёаӗ

RO Rame de pat în pozitie normala si se introduce saltea

I Struttura letto in posizione normale e inserire materasso

F Cadre de lit en position normale et insérez matelas

SL Rám postele v normalnej polohe a vložte matrace

CZ Rám postele v normální poloze a vložte matrace

H Ágykeret normál helyzetben és helyezze matrac

Durch die Benutzung des Bettes kann es vorkommen, dass sich Verschraubungen bei den Beschlägen leicht lösen. Dieses kann zu Quietsch- oder Knarrgeräuschen führen.

Wir empfehlen die Verschraubungen bei leichter Geräuschbildung nachzuziehen.

Des Weiteren wird das schmieren der Beschlagsgelenke bei Geräuschbildung empfohlen. Zur Verwendung eignet sich handelsübliches Silikonspray. Dieses ist nicht Bestandteil des Zubehörs!

Achtung! Das Bett kann nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.