

Artikelnummer	Beschreibung	Sicherheits-/ Warnhinweis
6002000	Spieluhr Esel Emmi Gr.S	
6012000	Spieluhr Esel Emmi Gr. M	
6002197	Schutzengel	Achtung! Das Spielwerk darf nicht in die Hände von
6022197	Schutzengel	
6002318	Spieluhr Esel Emmi Girl Gr.S	Babys und Kleinkindern gelangen und muss nach dem Waschen wieder in die Spieluhr hinein
6002417	Spieluhr Ente Edda Gr.S	gelegt werden!
6012417	Spieluhr Ente Edda Gr.M	