



# Warn- und Sicherheitshinweise

## Beleuchtungen/Batterien

### Elektrische Sicherheit:

- Schließen Sie die Beleuchtung nur an eine vorschriftsmäßige Stromquelle mit der auf dem Produkt angegebenen Spannung an.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Leuchtmittel und vermeiden Sie den Einsatz von nicht kompatiblen Lampen

### Montage und Installation:

- Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft oder gemäß der beiliegenden Anleitung erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß verlegt und befestigt sind, um ein Einklemmen oder Beschädigen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Batterien korrekt mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt werden.

### Feuchtigkeits- und Wasserschutz:

- Die Beleuchtung ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet, es sei denn, sie ist ausdrücklich für Feuchträume zugelassen.
- Halten Sie die Beleuchtung von Wasserquellen und Feuchtigkeit fern, um Kurzschlüsse und Schäden zu vermeiden.

### Überhitzung vermeiden:

- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, damit sich die Beleuchtung nicht überhitzt.
- Decken Sie die Beleuchtung nicht ab und achten Sie darauf, dass sie nicht in engem Kontakt mit leicht entflammaren Materialien steht.

### Wartung und Austausch:

- Trennen Sie die Beleuchtung vor Wartungsarbeiten oder dem Austausch von Leuchtmitteln stets vom Stromnetz.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile oder von der Herstellerfirma empfohlene Komponenten.

### Beschädigte Komponenten:

- Verwenden Sie die Beleuchtung nicht, wenn Kabel, Leuchtmittel oder andere Teile beschädigt sind. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

### Recycling und Entsorgung:

- Entsorgen Sie defekte Leuchtmittel und elektrische Bauteile sowie leere oder beschädigte Batterien umweltgerecht gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verwenden Sie Recyclinghöfe oder Sammelstellen für elektronische Geräte, um die Umwelt zu schützen.
- Sorgen Sie dafür, dass Batterien nicht ins Hausmüll gelangen, um Umweltschäden zu vermeiden.

### Batteriesicherheit:

- Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass elektrische sowie elektronische Teile nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Besonders Knopfzellen bergen eine Verschluckungsgefahr!
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs und vermeiden Sie den Einsatz von nicht kompatiblen oder gebrauchten Batterien.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.



### Schutz vor Schäden:

- Lagern Sie Batterien nicht in der Beleuchtung, wenn sie für längere Zeit nicht verwendet wird. Dies verhindert Schäden durch auslaufende Batterien.
- Kontrollieren Sie regelmäßig das Batteriefach auf Auslaufen oder Korrosion und reinigen Sie es gegebenenfalls vorsichtig.

### MCA furniture GmbH

Hainbergstr. 16  
D-32816 Schieder-Schwalenberg  
Tel. +49(0)5282/608-0  
Fax +49(0)5282/608-50  
Email: info@mca-furniture.de



## Warn- und Sicherheitshinweise

### Allgemein

- Verpackungsmaterial wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreikbaar auf.
- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Bitte Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben

### Allgemeine Pflegehinweise

- Bitte nur mit einem weichen Staubtuch oder einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Mikrofaserlucher, Schmutzradierer und keine scharfen chemischen Substanzen
- Nicht auf feuchtem Untergrund oder im Freien aufstellen --> Nässeschäden
- Direkten Kontakt mit Wischwasser verhindern --> Nässeschäden
- Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrisse
- Vermeiden Sie Kontakt mit warmen Gegenständen
- Vermeiden Sie Kontakt mit farbigen Kerzen und Klebebändern
- Vermeiden Sie Kontakt mit starken Lösungsmitteln
- Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Rotwein --> Flecken

### Stühle/ Barstühle/ Gamingstühle

- Die Gasdruckfeder darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal bearbeitet werden
- Der Lift-Beschlag darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal bearbeitet werden
- Bitte Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben

### Tische

- geölte Flächen bei Bedarf regelmäßig (2-3x/Jahr) nachbehandeln
- Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrisse

### Kastenmöbel (z. B. Schränke, Kommoden, Regale und Sideboards)

- geölte Flächen bei Bedarf regelmäßig (2-3x/Jahr) nachbehandeln
- Niemals in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Kaminen aufstellen --> Trockenrisse
- Aus Sicherheitsgründen muss eine Kippsicherung angebracht werden.
- Bitte prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit der Hauswand. Entsprechend der Beschaffenheit besorgen Sie bitte passende Materialien, wie Wanddübel und Schrauben, in einem Fachmarkt

### Hängeelemente

- Bitte an der Wand montieren
- Bitte prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit der Hauswand. Entsprechend der Beschaffenheit besorgen Sie bitte passende Materialien, wie Wanddübel und Schrauben, in einem Fachmarkt

### Beleuchtungen

- Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass elektrische sowie elektronische Teile nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen
- Warnung Batterien bitte von Kindern fernhalten. Es besteht Vergiftungsgefahr
- Sie sind als Endnutzer zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet
- Batterien können nach Gebrauch im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden



### MCA furniture GmbH

Hainbergstr. 16  
D-32816 Schieder-Schwalenberg  
Tel. +49(0)5282/608-0  
Fax +49(0)5282/608-50  
Email: info@mca-furniture.de



## **MCA Furniture GmbH**

Hainbergstr. 16  
32816 Schieder-Schwalenberg

### **Warn- und Sicherheitshinweise**

- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- nebelfeucht abwischen/ mit einem feuchten Tuch oder Staubtuch
- Montage: Nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Bitte Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben.
- Die Gasdruckfeder darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal bearbeitet werden.



## **MCA Furniture GmbH**

Hainbergstr. 16

32816 Schieder-Schwalenberg

### **Warn- und Sicherheitshinweise**

- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- nebelfeucht abwischen/ mit einem feuchten Tuch oder Staubtuch
- Montage: Nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Kippsicherung erforderlich: Bitte prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit der Hauswand. Entsprechend der Beschaffenheit besorgen Sie bitte passende Materialien, wie Wanddübel und Schrauben, in einem Fachmarkt.
- Elektrische Teile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden



## **MCA Furniture GmbH**

Hainbergstr. 16  
32816 Schieder-Schwalenberg

### **Warn- und Sicherheitshinweise**

- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- nebelfeucht abwischen/ mit einem feuchten Tuch oder Staubtuch
- Montage: Nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Bitte Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben.



## **MCA Furniture GmbH**

Hainbergstr. 16  
32816 Schieder-Schwalenberg

### **Warn- und Sicherheitshinweise**

- nicht auf das Möbel stellen/steigen
- nebelfeucht abwischen/ mit einem feuchten Tuch oder Staubtuch
- Montage: Nur das in der Montageanleitung angegebene Werkzeug verwenden
- Bitte Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben.