


SCHRÖNO®


Vorsprung durch Qualität

Bedienungsanleitung

Die Armlehne ist 4-fach verstellbar.



Den Griff, der sich seitlich an der Armlehne befindet, mit leichtem Druck nach oben ziehen und die Armlehne in die gewünschte Position bringen.



Beim Zurückklappen muss die Armlehne durch leichten Druck in die Ausgangsposition arretiert werden.

Achtung!

Die ausgeklappte Armlehne eignet sich nicht als „Sitzfläche“.



100% made
in Germany
SCHRÖNO®
Vorsprung durch Qualität